

# 4KろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

## 手順1

テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を

にする

## 手順2

STBの電源を入れる

## 手順3

見たいチャンネルの番号を  
入力する

(チャンネル番号は裏面を参照)

※地デジ / BS / 4K / CATV  
を押し、チャンネル▲ / ▼  
でも選局できます



### リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。リモコンのボタンが効かない・録画一覧が表示されない等の症状の場合、本体前面のふたを開け、リセットボタンを押すか、又は電源プラグを一度抜き、約1分後に再度電源プラグを差し込んで下さい。



▲4KろくがSTB (パイオニア BD-V5700R)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

### 入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

### 番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

### dボタン

データ放送を見る

※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

### リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記3桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

ソニー	011, 012, 013
パナソニック	021, 022, 023
シャープ	031, 032, 033
東芝	041
三菱	051, 052, 053
LG	061
サムスン	071, 072, 073
ハイセンス	081
日立	091, 092, 093
フナイ	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
ビクター	111, 112, 113
アイワ	141, 142, 143, 144
オリオン	191

※パイオニア、三洋、NEC、フィリップス、ユニデン、富士通ゼネラルの設定方法は取扱説明書23Pをご覧ください。  
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。

### ●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL 0855-23-4883 (9:00~18:00)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL 0120-176-103 (24時間受付)