

4KろくがSTB BD-V5700R (Technicolor)

◆チャンネル設定

新しい放送サービスが開始されていないかを検索し、自動的にチャンネル設定します。なお、録画中は設定できません。

⚠️ ご注意

- ケーブル入力信号レベルが低い状態で検索（スキャン）すると視聴できなくなることがあります。ケーブルテレビ局からの指示がない限りこの設定はしないでください。



1 **メニュー** を押す

2 **◀▶** で「設定する」を選ぶ

3 **▲▼** で「設置設定」を選んで **決定** を押す

4 **▲▼** で「自動チャンネル設定」を選んで **決定** または **▶** を押す

5 **▲▼** で「地域設定」を選んで **決定** または **▶** を押す

6 **▲▼** で「地域」を選んで **決定** を押す **★島根**

7 **▲▼** で「スキャンモード」を選んで **決定** または **▶** を押す



8 **◀▶** で「再スキャン」または「初期スキャン」を選んで **決定** を押す

★初期スキャン

「再スキャン」

現在設定されている地上デジタルのチャンネルに対して、新規チャンネルは追加し、同じチャンネルは更新します。

「初期スキャン」

現在設定されている地上デジタルのチャンネルはすべて初期化し、スキャンによって新たに取得したチャンネルを自動的に設定します。

9 **青** を押してスキャンを実行する

📝 お知らせ

- 戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ケーブルテレビ局の運用によっては、本機の電源をオフにしたとき、またはスタンバイ中に自動チャンネル設定をすることがあります。
- 地域設定を変更したときは「初期スキャン」のみ設定できます。