

4KろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を

にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を
入力する

(チャンネル番号は裏面を参照)

※地デジ / BS / 4K / CATV
を押し、チャンネル▲ / ▼
でも選局できます



リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。リモコンのボタンが効かない・録画一覧が表示されない等の症状の場合、本体前面のふたを開け、リセットボタンを押すか、又は電源プラグを一度抜き、約1分後に再度電源プラグを差し込んで下さい。



▲4KろくがSTB (パイオニア BD-V5700R)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る

※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記3桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

| | |
|--------|-----------------------------------|
| ソニー | 011, 012, 013 |
| パナソニック | 021, 022, 023 |
| シャープ | 031, 032, 033 |
| 東芝 | 041 |
| 三菱 | 051, 052, 053 |
| LG | 061 |
| サムスン | 071, 072, 073 |
| ハイセンス | 081 |
| 日立 | 091, 092, 093 |
| フナイ | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 |
| ビクター | 111, 112, 113 |
| アイワ | 141, 142, 143, 144 |
| オリオン | 191 |

※パイオニア、三洋、NEC、フィリップス、ユニデン、富士通ゼネラルの設定方法は取扱説明書23Pをご覧ください。
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。

●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは... TEL **0855-23-4883 (9:30~17:30)**

STBの操作方法、故障についてのご相談は... TEL **0120-176-103 (24時間受付)**