

# ろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

## 番組を視聴するには

### 手順1

テレビの電源を入れる  
テレビの入力切換を  
[ ]にする

### 手順2

STBの電源を入れる

### 手順3

見たいチャンネルの番号を入力する  
(チャンネル番号は裏面を参照)  
※地上/BS/CATVを押し、チャンネル+/−でも選局できます

### ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタンを押してください

テレビ放送画面に戻ります。  
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

### リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。リモコンのボタンが効かない・録画一覧が表示されない等の症状の場合、本体前面のふたを開け、リセットボタンを押すか、又は電源プラグを一度抜き、約1分後に再度電源プラグを差し込んで下さい。



▲ろくがSTB (Panasonic TZ-HDW610P)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

### 入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

### 番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

### dボタン

データ放送を見る


※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

### リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記2桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②. ③③. ③④
東芝	②⑤
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②. ⑤③. ⑤④
ビクター	②①
パイオニア	④①
サンヨー	⑥①. ⑥②. ⑥③. ⑥④

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。  
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。



本体前面右側の扉を開け、リセットボタンを押す。

### ●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは... TEL 0855-23-4883 (9:30~17:30)  
STBの操作方法、故障についてのご相談は... TEL 0120-176-103 (24時間受付)