

ブルーレイディスク対応4KろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を
[] にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を
入力する
(チャンネル番号は裏面を参照)

*地上／BS／CATVを
押し、チャンネル+/-
でも選局できます

ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタン
を押してください

テレビ放送画面に戻ります。

*機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

リセット

電源の異常や熱により、まれに本
体の操作ができなくなる場合があ
ります。リモコンのボタンが効か
ない・録画一覧が表示されない等
の症状の場合、本体の電源ボタン
を3秒以上長押ししてリセットし
てください。それでも改善しない
場合は、コンセントを1分程度抜
いた後、挿し直してください。



▲4KろくがSTB (Panasonic TZ-BT9000BW)

*リモコンの操作はテレビに向かってではなく、
STBに向けて行ってください。

入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

番組表

番組表を表示する

*番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る

*データ放送からテレビ放送に戻るとき
にも押します

リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記2桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②. ③③. ③④
東芝	②⑤. ②⑥
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦. ④⑧
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②. ⑤③. ⑤④
サンヨー	⑥①. ⑥②. ⑥③. ⑥④
LG	⑦③
オリオン	⑦④ ⑦⑤ ⑦⑥
FUNAI	⑦②. ⑧②
ハイセンス	⑦⑦ ⑦⑧ ⑦⑨

*その他のメーカーは取扱説明書121Pをご覧ください。
*電池の交換を行うと、再設定が必要となります。

●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは... TEL 0855-23-4883(9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は... TEL 0120-176-103(24時間受付)