

Panasonic製

みるだけSTB：TZ-DCH820/TZ-LS200P/ TZ-LS300P
ろくがSTB：TZ-HDW600P/TZ-HDW610P

TZ-DCH820



TZ-LS200P/300P



TZ-HDW600P/610P



【カード挿入口】

本機



扉の上部を指先で引いて開ける

ICカード挿入口(上段：C-CAS、下段：B-CAS)



●ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

ICカード
(絵柄表示面を上)

【C-CASカード/STB-ID確認手順】

操作するリモコンのボタン位置 (← 9ページ)

1 を押す

2 ▲▼で「情報を見る」を選び、 を押す

- 放送メール
- 購入記録
- 購入記録送信結果
- ICカード
- ステータス表示
- ボード

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

ICカード

B-CAS/C-CASカードの番号などを見る

3 ▼で「ICカード」を選び、 を押す

B-CASカード	
カード識別	M002
カードID	0000.0000.0000.0000
グループID	2-0000-0000-0000-9991-1111

- 赤 ☐ でC-CASカードの情報を表示します。
- 青 ☐ でB-CASカードの情報を表示します。
- 緑 ☐ でCATV-IDの情報を表示します。