

# みるだけSTB TZ-LS200P/300P (Panasonic)



## ◆チャンネル設定

操作するリモコンのボタン位置 (👉 9ページ)

- 1 を押す
- 2 ▼で「設定する」を選び、 を押す
- 3 ▼で「設置設定」を選び、 を押す

設置設定 1/2		説明頁
チャンネル設定	▶	
番組表設定	▶	52
地域設定	▶	52
クイックスタート	入 切	56
ポータル自動起動	入 切	56
無操作自動オフ	12時間	56
C-CASカードテスト	---	56
B-CASカードテスト	---	56
設置設定 2/2		
リモコンモード	リモコン1	▶ 57
接続テレビ設定		▶ 53 54

● 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

## チャンネル設定

BSは工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

● 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

## 地上デジタルのとき

- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、 を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も感ぜない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

改めて自動でチャンネル設定する

自動で設定したチャンネルを修正したいとき

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき

## 初期スキャン

- 1 ◀で「初期スキャン」を選び、 を押す

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も感ぜない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

- 2 を押し、方式切り換の画面が表示されたら◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、 を押す **★パススルー**

方式切り換え

選択した方式でスキャンを行います。  
（選択の必要なくケーブルテレビ局にこの方式が実行してください。正しく設定できなくなる場合があります。）  
現在の方式がパススルー

パススルー トランスモジュレーション

「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- 3 ◀▶でお住まいの地域を選び、 を押す

地域設定

地域にあつた地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消失します。  
これはチャンネルスキャンを継続します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内蔵が無効になりますので、ご注意ください。

地域選択

**★島根**

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。  
(今までの設定は全てリセットされます。)
  - スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。
- 4 正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す