

# みるだけSTB用(パナソニック) リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

## 手順1

テレビの電源を入れる  
テレビの入力切換を  
[ ]にする

## 手順2

STBの電源を入れる

## 手順3

見たいチャンネルの番号を入力する  
(チャンネル番号は裏面を参照)  
※地上/BS/CATVを  
押し、チャンネル+/−  
でも選局できます

## テレビ/STB切換え

テレビ本体のチャンネルを変える  
場合はスイッチを「テレビ」  
STBのチャンネルを変える場合は  
スイッチを「STB」

## ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタン  
を押してください  
テレビ放送画面に戻ります。  
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。



▲みるだけSTB (Panasonic TZ-DCH820)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

## 入力切替ボタン

## 番組表

### 番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

## dボタン

### データ放送を見る

※データ放送からテレビ放送に戻る  
ときにも押します

## リモコンのテレビ設定

1. テレビ/STB切換えスイッチを「テレビ」へ
2. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記2桁のコードをリモコンで入力します。
3. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
4. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②
東芝	②⑤
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②
ビクター	②①
パイオニア	④①
サンヨー	⑥①. ⑥②

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。  
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。

●お問い合わせは、



石見ケーブルビジョン株式会社

TEL 0855-23-4883