

# みるだけSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

## 手順1

テレビの電源を入れる  
テレビの入力切換を  
にする


## 手順2

STBの電源を入れる

## 手順3

見たいチャンネルの番号を  
入力する  
(チャンネル番号は裏面を参照)  
※チャンネル▲/▼でも  
選局できます

### ヒント

困ったときは  ボタン  
を押してください。  
テレビ放送画面に戻ります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

### リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。下記のような症状の場合、本体右前面のふたを開け、リセットボタンを押して下さい。

- ・リモコンのボタンが動作しない。
- ・テレビ画面が動かない、映らない。
- ・電源のオン、オフができない。



▲みるだけSTB (HUMAN JC-3600)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

### 入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

### dボタン

データ放送を見る

※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

### 番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

### リモコンのテレビ設定

1. リモコンの【テレビ電源】ボタンを押しながら、下記3桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

メーカー	コード番号(3桁)				
松下(パナソニック)	001	002	003	004	005
ビクター	006				
東芝	007				
日立	008	009	010	011	012
ソニー	014	015			
パイオニア	016				
シャープ	017	018	019	020	
三菱	021	022	023	024	
富士通	025	026			
サンヨー	027	028	029	030	
NEC	031	032			
アイワ	033				
フナイ	034				
LG	050				
SAMSUNG	055				

※ テレビによっては、本機のリモコンで操作できないことがあります。

●お問い合わせは、

 **石見ケーブルビジョン株式会社**

TEL **0855-23-4883**