

# ろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

## 番組を視聴するには

### 手順1

テレビの電源を入れる  
テレビの入力切換を  
[ ] にする

### 手順2

STBの電源を入れる

### 手順3

見たいチャンネルの番号を  
入力する  
(チャンネル番号は裏面を参照)  
※地上/BS/CATVを  
押し、チャンネル+/−  
でも選局できます

### ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタン  
を押してください

テレビ放送画面に戻ります。  
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

### リセット

電源の異常や熱により、まれに本  
体の操作ができなくなる場合があ  
ります。リモコンのボタンが効か  
ない・録画一覧が表示されない等  
の症状の場合、本体前面のふたを  
開け、リセットボタンを押すか、  
又は電源プラグを一度抜き、約1  
分後に再度電源プラグを差し込  
んで下さい。



▲ろくがSTB (Panasonic TZ-HDT620PW)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、  
STBに向けて行ってください。

### 入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

### 番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

### dボタン

データ放送を見る

※データ放送からテレビ放送に戻るとき  
にも押します

### リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、  
下記2桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、  
動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②. ③③. ③④
東芝	②⑤
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②. ⑤③. ⑤④
サンヨー	⑥①. ⑥②. ⑥③. ⑥④
LG	⑦③
オリオン	⑦④ ⑦⑤ ⑦⑥
ハイセンス	⑦⑦ ⑦⑧ ⑦⑨

※その他のメーカーは取扱説明書108Pをご覧ください。  
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合  
があります。

本体前面右側の扉を開け、  
リセットボタンを押す。

## ●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL 0855-23-4883 (9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL 0120-176-103 (24時間受付)