

# みるだけSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

## 手順1

テレビの電源を入れる  
テレビの入力切替を  
にする

## 手順2

STBの電源を入れる

## 手順3

見たいチャンネルの番号を入力する  
(チャンネル番号は裏面を参照)  
※地上/BS/CATVを  
押し、チャンネル+/ー  
でも選局できます

## テレビ/STB切替え

テレビ本体のチャンネルを変える  
場合はスイッチを「テレビ」

STBのチャンネルを変える場合は  
スイッチを「STB」

## ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタン  
を押してください

テレビ放送画面に戻ります。  
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。



▲みるだけSTB (Panasonic TZ-DCH820)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、  
STBに向けて行ってください。

## 入力切替ボタン

## 番組表

番組表を表示する  
※番組表を消すときにも押します

## dボタン

データ放送を見る  
※データ放送からテレビ放送に戻る  
ときにも押します

## リモコンのテレビ設定

1. テレビ/STB切替えスイッチを「テレビ」へ
2. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、  
下記2桁のコードをリモコンで入力します。
3. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、  
動作確認をしてください。
4. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②
東芝	②⑤
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②
ビクター	②①
パイオニア	④①
サンヨー	⑥①. ⑥②

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。  
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合  
があります。

## ●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL 0855-23-4883(9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL 0120-176-103(24時間受付)