

みるだけSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる
テレビの入力切替を
[テレビ] にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を入力する
(チャンネル番号は裏面を参照)
※地上/BS/CATVを押し、チャンネル+/−でも選局できます

テレビ/STB切替え

テレビ本体のチャンネルを変える場合はスイッチを「テレビ」
STBのチャンネルを変える場合はスイッチを「STB」

ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタンを押してください

テレビ放送画面に戻ります。
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。



▲みるだけSTB (Panasonic TZ-DCH820)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

入力切替ボタン

番組表

番組表を表示する
※番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る
※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

リモコンのテレビ設定

1. テレビ/STB切替えスイッチを「テレビ」へ
2. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記2桁のコードをリモコンで入力します。
3. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
4. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤
日立	③①. ③②
東芝	②⑤
シャープ	④⑤. ④⑥. ④⑦
ソニー	③⑤. ③⑥
三菱	⑤①. ⑤②
ビクター	②①
パイオニア	④①
サンヨー	⑥①. ⑥②

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。

●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL **0855-25-6123** (9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL **0120-176-103** (24時間受付)