

Panasonic製

みるだけSTB：TZ-DCH820/TZ-LS200P

ろくがSTB：TZ-HDW600P/TZ-HDW610P

操作するリモコンのボタン位置 (👉 9ページ)

1  を押す


2 ▲▼で「情報を見る」を選び、 を押す

放送メール
購入記録
購入記録送信結果
ICカード
ステータス表示
ボード




●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

ICカード

B-CAS/C-CASカードの番号などを見る

3 ▼で「ICカード」を選び、 を押す

B-CASカード	
カード識別	M002
カードID	0000.0000.0000.0000
グループID	2.9999-9999-9999-9991-1111

-  でC-CASカードの情報を表示します。
-  でB-CASカードの情報を表示します。
-  でCATV-IDの情報を表示します。