

Panasonic製 ろくがSTB：TZ-HDT620PW



【カード挿入口】

本機



扉の上部を指先で引いて
開ける

ICカード挿入口(上段：C-CAS、下段：B-CAS)



ICカード
(絵柄表示面を上)

- ご使用中は抜き差し
しないでください。
視聴できなくなる場合
があります。

【C-CASカード/STB-ID確認手順】

操作するリモコンのボタン位置 (☞ 11ページ)

- 1 を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を
選び、 を押す
- 3 ▲▼で「情報を見る」を選び、
 を押す

情報を見る

放送メール
購入記録
購入記録送信結果
ICカード
ボード
ステータス表示
ライセンス情報
ルート証明書
ダビング履歴

ICカード

B-CAS/C-CASカードの番号などを見る

- 4 ▲▼で「ICカード」を選び、 を押す

B-CASカード	
カード識別	M001
カードID	0000.0000.0000.0000.0000
グループID	2.9999-9999-9999-9991-1111

- でC-CASカードの情報を表示します。
- でCATV-IDの情報を表示します。