

# ろくがSTB TZ-HDT620PW (Panasonic)



## ◆チャンネル設定

操作するリモコンのボタン位置 (☞ 11ページ)

- ① を押す
- ② ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す
- ③ ▲▼で「放送設定」を選び、 を押す
- ④ ▲▼で「設置設定」を選び、 を押す

設定項目	説明頁
設置設定	
チャンネル設定	▶ 下記
番組表設定	▶ 85
地域設定	▶ 85
クイックスタート	切 ▶ 88
無操作自動オフ	6時間 ▶ 88
C-CASカードテスト	▶ 88
B-CASカードテスト	▶ 88
リモコンモード	リモコン1 ▶ 109
接続テレビ設定	▶ 86

### チャンネル設定

BSは工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

●普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

- ⑤ ▲▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

### 地上デジタルのとき

- ⑥ ▲▼で「地上デジタル」を選び、 を押す

設定方法選択	
初期スキャン	①
再スキャン	②
マニュアル	③

- ① 初期スキャン  
改めて自動でチャンネル設定する
- ② 再スキャン  
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき
- ③ マニュアル  
自動で設定したチャンネルを修正したいとき

### 初期スキャン

- ① ▲▼で「初期スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択
初期スキャン
再スキャン
マニュアル

- ② を押し、方式切換の画面が表示されたら▲▼でチャンネルスキャン方式を選び、 を押す

方式切換
パズスルー
トランスモジュレーション

★パズスルー

- 「パズスルー」または「トランスモジュレーション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- ③ ▲▼で「地域選択」を選び、 を押す

地域設定
次へ
地域選択

★島根

- ④ ▲▼でお住まいの地域を選び、 を押す

- ⑤ ▲▼で「次へ」を選び、 を押す

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

- ⑥ チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す